GE-HÅNDBOKA · RUTINE · 2.06 TRANSPORT OG FRAKT

Oppkjøring og frakting av maskiner på lastebil

Dokumentnr.	GE-2.06-02 R
Type	Rutine
Kapittel	2.06 Transport og frakt
Gjelder for	Maskinkjørere og lastebilsjåfører i Gjerdalen og hos underentreprenører som kjører opp, sikrer og frakter maskiner på lastebil eller henger
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 45001 8.1; Vegtrafikkloven; Forskrift om bruk av kjøretøy §§ 3-2, 3-2a og 3-3
Erstatter	SmartDok 0206-072 R

1. Formål og omfang

Rutinen skal sikre at oppkjøring og frakt av maskiner på lastebil og maskinhenger foregår trygt. Den gjelder gravemaskiner, hjullastere, valser, dumpere og andre anleggsmaskiner.

2. Ansvar

Rolle	Ansvar
Maskinkjører	Har ansvaret for at oppkjøringen gjøres trygt, og at maskinen blir sikret etter rutinen.
Lastebilsjåfør	Velger sikker lasteplass sammen med maskinkjøreren, kontrollerer sikringen og har ansvaret for transporten på vegen.
Ledig personell på stedet	Hjelper til med å gi tegn under oppkjøringen, og står utenfor fareområdet.

3. Arbeidsgang

3.1 Forberedelse

1. Velg en sikker plass for oppkjøring:
   - Grunnen skal være plan og fast.
   - Det skal være sikker høyde til luftlinjer (høyspent- og telefonlinjer), se **GE-2.04-06 R**.
   - Hold god avstand til brakker, parkerte biler og lignende.
   - Langs veg: sett opp arbeidsvarsling, se **GE-2.04-19 R**.
2. Rengjør lasteplanet.
3. Rengjør beltene på maskinen hvis det er mulig.
4. Sjekk at maskinens vekt og mål passer til bilen eller hengeren.
5. Sørg for at uvedkommende er på trygg avstand.

3.2 Oppkjøring

1. Rygg lastebilen inntil maskinen og sett på parkeringsbremsen.
2. Plasser maskinen rett bak lastebilen.
3. Plasser skuffen midt på lasteplanet og løft opp maskinen.
4. Løft maskinen forsiktig opp, og kjør deretter inn på lasteplanet.
5. Snu maskinen og sett skuffen i bakken.
6. Løft maskinen opp i høyde med lasteplanet og kjør forsiktig helt inn.
7. Plasser skuffen på lasteplanet hvis det er mulig.

8 Ledig personell skal hjelpe til med å gi tegn under oppkjøringen.

Brukes det ramper, skal de være godkjent for vekten, låst til bilen eller hengeren og stå rett. Kjør sakte og rett, med redskapet lavt.

Viktig: Ingen skal stå bak eller ved siden av lasteplanet, eller i svingområdet til maskinen, under oppkjøringen.

3.3 Sikring av last

1 Sikre maskinen med godkjent sikringsutstyr i maskinens festepunkter, se **GE-2.06-01 R**.
   - Rammestyrt maskin skal ha midtleddet låst.
   - Gravemaskin skal ha svinglåsen satt på.
   - Redskapet senkes og parkeringsbremsen settes på.
2 Sikringen skal gjøres etter forskrift om bruk av kjøretøy § 3-3, og skal for lastebil og tung henger minst tåle disse kreftene:
   - fremover langs kjøretøyet: 0,8 ganger lastens vekt,
   - bakover og på tvers av kjøretøyet: 0,5 ganger lastens vekt.

3.4 Transport

1 Finn transportens totale høyde. Den bør ikke være over 4,5 m.
2 Vurder totalhøyden mot fri høyde i tunneler, under bruer og lignende.
3 Transport på offentlig veg skal skje etter vegtrafikkloven. Last som er bredere, lengre, høyere eller tyngre enn tillatt, krever dispensasjon, se **GE-2.06-01 R**.
4 Kontroller sikringen etter kort tids kjøring.

3.5 Avlessing

Følg de samme reglene som ved oppkjøring, i omvendt rekkefølge. Løs sikringene først når bilen står på lasteplassen.

4. Kontroll, registrering og dokumentasjon

- Opplæring i maskinen som kjøres opp, registreres i SmartDok (kompetanse).
- Uønskede hendelser og nestenulykker registreres som RUH i SmartDok.

5. Referanser

- Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) med tilhørende forskrifter
- Forskrift om bruk av kjøretøy §§ 3-2, 3-2a og 3-3
- **GE-2.04-06 R** Arbeid ved høyspentledninger – luftlinje
- **GE-2.04-19 R** Arbeidsvarsling
- **GE-2.05-06 R** Bruk av gravemaskin
- **GE-2.05-07 R** Bruk av hjullaster og gravelaster
- **GE-2.05-20 R** Bruk av lastebil
- **GE-2.06-01 R** Lastsikring av gods

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0206-072 R.	Daglig leder