Bruk av mindre dieseltanker

Dokumentnr.	GE-2.08-12 R
Type	Rutine
Kapittel	2.08 Verksted, lager og kjemikalier
Gjelder for	Mobile og mindre dieseltanker (450–3 000 liter) som Gjerdalen bruker på hovedlageret og ute på anlegg, også tanker på henger og lasteplan
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 14001 8.1; Forurensningsloven §§ 7 og 39; Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff; Forskrift om landtransport av farlig gods
Erstatter	SmartDok 0208-063 R

1. Formål og omfang

Rutinen skal hindre forurensning og skader på personell ved lagring og bruk av diesel i mobile og mindre dieseltanker, for eksempel når maskiner fylles på riggen eller ute på anlegget. Mindre dieseltanker er tanker mellom 450 og 3 000 liter.

Rutinen gjelder også oppbevaring av olje og andre væsker og oljeskift ute på anlegg.

2. Ansvar

Rolle	Ansvar
HMS- og kvalitetsleder	Har ansvaret for rutinen og følger opp at tankene er godkjente.
Anleggsleder	Bestemmer hvor tankene skal stå på anlegget, og kontrollerer dem.
Maskinkjører og lastebilsjåfør	Fyller forsvarlig, kontrollerer tanken før bruk og varsler ved søl.

3. Arbeidsgang

3.1 Generelt

1. Bruk egnet verneutstyr, se **GE-2.01-03 R** Bruk av personlig verneutstyr.
2. Sørg for at sikkerhetsdatabladet for diesel og andre væsker er tilgjengelig, se **GE-2.08-09 R** Stoffkartotek.

3.2 Oppbevaring av olje og andre væsker

Olje og andre væsker skal oppbevares

- forsvarlig, både på bedriftens hovedlager og ute på anlegg,
- innelåst i bygg eller container,
- slik at søl og forurensning unngås.

3.3 Dieseltanken

Vis ekstra aktsomhet ved lagring av diesel, fordi volumene er store.

- Diesel skal oppbevares i godkjente tanker. Tanken skal være dobbeltvegget eller ha innebygd oppsamling.
- Pistol og slange skal være hele og låses når tanken ikke er i bruk.
- Absorbent og spillmatte skal følge tanken.

3.4 Plassering

- Tanken skal plasseres slik at forurensning unngås.
- Grunnen må tåle vekten av tanken og av maskinene som skal fylle drivstoff.

- Ta hensyn til avstanden til elver, bekker, drikkevannskilder, fiskeoppdrettsanlegg, sluk og grøfter.
- Tanken skal være beskyttet mot påkjørsel og ikke stå slik at den er til hinder eller fare for trafikken.

3.5 Fylling

1. Motoren av. Ingen røyking eller åpen flamme.
2. Legg spillmatte under fyllepunktet når du fyller ute i felt.
3. Bli ved pistolen under hele fyllingen.
4. Steng og lås tanken etter bruk.

3.6 Oljeskift ute på anlegg

- Bruk oppsamlingskar for spillolje.
- Mellomlagre olje på fat eller tank slik at oljelekkasje unngås.
- Spillolje leveres til godkjent mottak etter behov, se **GE-2.08-13 R** Lagring og levering av farlig avfall.

3.7 Transport

Tanker som fraktes med innhold, skal være godkjent for transport og sikret. Mengdegrenser og krav til merking og dokumenter følger reglene for farlig gods. Se **GE-2.06-03 R** Transport av farlig gods og **GE-2.06-01 R** Lastsikring av gods.

3.8 Ved søl og lekkasje

1. Sett straks i verk tiltak for å stanse, fjerne eller begrense forurensningen.
2. Samle opp med absorbent og hindre at det renner til bekk, grøft eller sluk.
3. Varsle anleggsleder.

> **Viktig:** Akutt forurensning varsles på telefon 110.

4. Kontroll, registrering og dokumentasjon

- Visuell kontroll av tank, slange og pistol før bruk og etter flytting.
- Søl, lekkasjer og avvik meldes som RUH i SmartDok.
- Brukt absorbent og oljeholdig avfall leveres som farlig avfall.

5. Referanser

- Forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensning) og § 39 (varslingsplikt)
- Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
- Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
- Forskrift om landtransport av farlig gods
- **GE-2.01-03 R** Bruk av personlig verneutstyr
- **GE-2.06-01 R** Lastsikring av gods
- **GE-2.06-03 R** Transport av farlig gods
- **GE-2.08-09 R** Stoffkartotek
- **GE-2.08-11 R** Håndtering av brannfarlig stoff
- **GE-2.08-13 R** Lagring og levering av farlig avfall
- **GE-2.10-03 R** Utslipp til bekker og vann
- **GE-2.08-18 S** Dieseltank verksted

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0208-063 R.	Daglig leder